

深圳市耀金荣科技有限公司



功能描述:

可显示月、日、星期、时、分、秒

有两地时间显示

有整点报时、闹铃、跑秒功能

LED 背光

操作说明:


LIGHT: 在任何状态下按键可点亮背光。

SET: 在普通模式，按住 2 秒进入设定模式；进入设定模式后，是移位功能。

MODE: 在普通模式中，是画面切换功能，在设定模式中，MODE 是加数或开关符号功能。

按 MODE 键依次显示以下各功能画面：

正常显示功能画面 → 日期功能画面 → 闹铃功能画面 → 两地时间功能画面



1. 计时功能画面:

在正常走时状态下，按住 SET 键两秒进入设定画面，秒数位的数字开始闪动，此时按 MODE 键可使“秒位”归零；再按一次 SET 键可使“时位”数字开始闪动，按 MODE 键调整；再按一次 SET 键“分位”开始闪动，按 MODE 键调整，再按一次 SET 键进入“12/24”小时设定，按 MODE 键进行转换。调试后按 SET 键回到正常走时状态。

2. 日期功能画面:

在正常走时状态下，按一次 MODE 键进入日期功能画面，按住 SET 键两秒进入设定画面，按 MODE 键调整。

3. 闹铃功能画面:

正常走时状态下，按两次 MODE 键进入闹铃功能画面（此时出现“AL”功能指示符），按住 SET 键两秒进入设定画面，按 MODE 键调整。

4. 两地时间功能画面:

正常走时状态下，按三次 MODE 键进入两地时间功能画面（此时出现“DL”功能指示符），按住 SET 键两秒进入设定画面，按 MODE 键调整。

5. 跑秒功能画面:

正常走时状态下，按四次 MODE 键进入跑秒功能画面（此时出现“ST”功能指示符），按一次 SET 键开始进入秒表计时，再按一次 SET 键可暂停此次秒表计时，再按一次 SET 键可继续此次秒表计时，依此顺序可反复计时，在此功能画面下，按住 SET 键两秒可使秒表归零，按一次 MODE 键回到正常走时功能画面。