

深圳市耀金荣科技有限公司

1.功能概述

本表是集时间、日期、星期、闹钟、秒表、EL 冷光等多种功能一体的多功能电子表。



2.按键功能

LIGHT:EL 背光

MODE:模式切换

START:设置下加数,秒表下开始跑秒

RESET:设置下转换,秒表下清 0

3.操作说明

时钟模式下, 如上图, 按 L 键, E L 背光 3 秒。

A. 记秒功能设置: 在时钟模式下, 按 M 键一次, 进入跑秒模式, 按 S 键开始记秒, 按 S 键暂停记秒, 再 S 键继续上次的读数记秒, 按 S 键停止记秒, 按 R 键记秒清 0, 返回跑秒模式 (0: 00 00)

分段计时, 按 S 键开始, 按 R 键读第一段记秒 (记秒在继续)。再按 R 键读第二段记秒, 可记若干段记秒。

B. 响闹设置: 在时钟模式下按 M 键 2 次, 进入闹钟模式, 按 S 键, 依次出现 定时响闹符号开启 / 整点报时符号开启 / 定时响闹符号开启、整点报时符号开启 / 定时响闹符号关闭、整点报时符号关闭。按 R 键, 时 闪动, 再按 S 键 时 加数调整; 再按 R 键设定分钟, 再按 S 键 分加数调整。再按 M 键返回时钟模式。

C. 时间和日期设置: 在时钟模式下, 按 M 键 3 次, 秒 闪动, 再按 S 键设定秒;再按 R 键依次出现 时 钟 / 分钟 / 月 / 日 / 星期 闪动, 再按 S 键来设定 / 时钟 / 分钟 / 月 / 日 / 星期。

本表分 12/24 小时两种制式。假如当前制式是 12 小时制, 若是上午, 则 秒的位置有 A 显示;若是下午, 则 秒 的位置有 P 显示;在调整时间的时候, 将下午的 12 个小时调完就变成 24 小时制式,则 秒的位置有 H 显示。

D. 走针时间的设置: 手表右边中间的把的轻轻扒出 1 MM 左右.扭动把的设定时间.把的推回,走针记时。